

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ USB STICK

Κατεβάζουμε το αρχείο της αναβάθμισης και το αποθηκεύουμε σε ένα USB stick, το οποίο θα πρέπει να είναι FAT32.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΤΕ 121 & ΤΕ 122

Ενέργεια	Οθόνη
1. Η συσκευή είναι κλειστή, συνδεδεμένη στο ρεύμα.	
2. Συνδέουμε το USB stick (το οποίο περιέχει το πρόγραμμα της αναβάθμισης) με τον adaptor USB mini σε USB. Στη συνέχεια συνδέουμε τον adaptor στην ειδική υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.	
Σημ.: Ο αντάπτορας αυτός υπήρχε στην συσκευασία του ανιχνευτή κατά την αγορά του. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε του εμπορίου.	
3. Πατάμε το πλήκτρο REP/CLR και ταυτόχρονα το πλήκτρο ON/OFF και αρχίζει να φορτώνει το πρόγραμμα.	LOAD
4. Όταν τελειώσει η διαδικασία της αναβάθμισης, η συσκευή θα ανοίξει μόνη της. Αφαιρούμε τον αντάπτορα με το USB stick και θα είναι έτοιμη για χρήση.	
Σημ.: Στην περίπτωση που δεν ανοίξει μόνη της, αποσυνδέουμε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας από την συσκευή και μετά τον αντάπτορα με το USB. Ξανασυνδέουμε στο ρεύμα, ανοίγουμε την συσκευή με το ON/OFF (δείχνει στιγμιαία τη νέα version V211) και είναι έτοιμη για χρήση.	

Εάν δεν θέλετε να σβήνει αυτόματα η συσκευή μετά από 5 λεπτά αδράνειας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ**ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ**

Ενέργεια	Οθόνη
1.Ανοίγουμε την συσκευή με το ON/OFF .	V211, και μετά: Euro 0 0
2.Πατάμε ταυτόχρονα CUR/DIR και REP/CLR .	P1 211 0
3.Πατάμε REP/CLR τόσες φορές μέχρι να δείξει:	P21 0 0
4.Πατάμε REP/CLR παρατεταμένα μέχρι να δείξει:	P21 1 0
5.Πατάμε το ON/OFF στιγμιαία για αποθήκευση.	Euro 0 0