

**ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ micro sd**

- 1) Κατεβάζουμε το αρχείο win32diskimager-v0.9-binary.zip και το κάνουμε αποσυμπίεση στην επιφάνεια εργασίας.
- 2) Εισάγουμε στον υπολογιστή μας μία κάρτα micro sd, η οποία θα πρέπει να είναι FAT32.
- 3) Ανοίγουμε το win32diskimager και στην επιλογή "device" επιλέγουμε την κάρτα sd.
- 4) Στην επιλογή "image file" επιλέγουμε το αρχείο της αναβάθμισης του μοντέλου που έχουμε.
- 5) Πατάμε "write" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ RATIOTEC SOLDI SMART (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)

- 1) Συνδέουμε τον ανιχνευτή με το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα και τον αφήνουμε κλειστό.
- 2) Βάζουμε την κάρτα micro sd στην ειδική υποδοχή, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του ανιχνευτή και μέσα στο τμήμα που συνδέεται η μπαταρία.
- 3) Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει το κόκκινο τρίγωνο και να σβήσει (θα προηγηθούν 2 μπιπ). Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
- 4) Βγάζουμε την κάρτα micro sd από την υποδοχή και ο ανιχνευτής είναι αναβαθμισμένος και έτοιμος για χρήση.